

梁跨数据复制

“梁跨数据复制”是将某一跨的原位标注信息，复制到另外一跨，并且可以在不同的梁之间进行复制。在输入梁的原位标注时，如果不同的跨具有相同的原位标注信息，就可以使用这个命令快速输入。例如，KL-1 第一跨和最后一跨的原位标注完全一致。在输入完第一跨的原位标注信息之后，选择“梁跨数据复制”，再选择第一跨，点击鼠标右键确定；然后选择最后一跨，右键确定。这样，就把第一跨的钢筋信息复制到了最后一跨。这个命令也可以跨图元操作，使用这个命令，可以对不同梁跨相同的钢筋信息进行快速的输入，提高工作效率。