

板的钢筋

单向板中通常布置两种钢筋，即受力钢筋和分布钢筋。受力钢筋沿板的跨度方向在受拉区布置；分布钢筋在受力钢筋内侧与受力钢筋垂直分布。

