

梁的钢筋

一般钢筋混凝土梁中，通常配有纵向受力钢筋、箍筋、弯起钢筋及架立钢筋，当梁的腹板高度 $h_w \geq 450\text{mm}$ 时，还应设置梁侧构造钢筋。



