

洗衣机的护理保养技巧

洗衣机是日常清洁衣物、讲究卫生离不了的好帮手，但洗衣机在使用过后内部较潮湿，易滋生霉菌。还有些人习惯把换下来的衣物，不论外衣、内衣还是袜子，全部扔到洗衣机里，这样会使衣物变得更脏。穿过的衣物会有多种细菌，暴露在灰尘中的外衣也有无数细菌，包括一些致病菌，易导致洗衣机产生异味及异物残留，所以一定要引起注意。洗衣机须勤清洗消毒，一般来说洗衣机每隔三个月应该进行一次清洗消毒处理。接下来我们学习不同的洗衣机的清洁保养方法。

(一) 洗衣机整机清洗步骤

1. 将洗衣机排水管拿下放在一个空水桶上(要有一定高度)，关闭进水阀门和前门。
2. 将水与除垢剂倒在一个空容器中，除垢剂和水按 1 : 2 的比例混合，配制并搅拌均匀。
3. 打开“洗涤剂添加盒”，把混合好的除垢剂溶液从洗涤剂添加盒倒入，注意不要溅到皮肤上。
4. 按下洗衣机电源开关，将程序设定至“洗衣程序”(时间选择最长)，使其洗衣筒旋转；待除垢液从排水管排到桶里后，再将排出的除垢液从洗涤剂添加盒加入，如此反复多次，直至程序运行完毕，打开过滤器清洗过滤网。
5. 机器运行完毕后，将进水阀打开，排水管恢复至原位。重新选择洗衣程序，使洗衣机再次运转，待程序运行完毕，再次清洗过滤网。至此，除垢清理完毕。除垢完毕后，洗衣机滚筒因受除垢液的作用，表面略呈暗乌色，但不会影响正常使用，洗几次衣服后即可恢复。

(二) 波轮式洗衣机清洗步骤

1. 将洗衣机槽清洁剂直接倒入洗衣机筒内。
2. 加清水(常温)至高水位(当污垢较严重时，可使用 40℃ 的温水，效果更好)。
3. 洗衣机运转 5 min 左右，使洗衣机清洁剂充分溶解。
4. 关闭电源，浸泡 1 h(初次使用或当污垢较严重时，建议浸泡 2~3 h)。
5. 按洗衣机日常洗涤标准模式清洗 1 遍(洗涤—漂洗—脱水)。

(三) 滚筒式洗衣机的清洗步骤

1. 将洗衣机槽清洁剂直接倒入洗衣机筒内。
2. 关上洗衣机侧门，跳过预洗设定，直接选择主洗程序，加水后，运转 5 min 左右，使洗衣机槽清洁剂充分溶解(当污垢较严重时，可使用 40℃ 的温水，效果更好)。
3. 洗衣机运转 5 min 左右，使洗衣机清洁剂充分溶解。
4. 关闭电源，浸泡 1 h(初次使用或当污垢较严重时，建议浸泡 2~3 h)。
5. 按洗衣机日常洗涤标准模式清洗 1 遍(洗涤—漂洗—脱水)。

(四) 自动滚筒洗衣机内筒的拆卸和清洗步骤

1. 用大号螺丝刀将洗衣机波轮拆下，然后用 10 号套筒将波轮下面的螺丝松开拆下。

2. 拆卸洗衣机中框上的四个螺丝，把中框从前端向后抬起，即可露出洗衣机的内筒。
3. 将筒上边沿处螺丝松开，取出盖子，接着就可以将内筒拉出。
4. 使用洗衣机专用清洁剂浸泡内筒 0.5 h 后再进行内筒清洗。
5. 清洗完后用干净的干抹布擦干、晾干即可。